

Front Flip Windshield for Honda Pioneer 520

ZP-YJ-030911-014


SAUTVS®

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted. Please retain these installation instructions for future reference.


This *Front Flip Windshield* is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation is easier if the vehicle is clean and free of debris.

PRODUCT AND ACCESSORIES



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shift vehicle transmission into "PARK". Turn key to "OFF" position and remove from vehicle.
2. Install the U-shaped rubber gasket (Part 1) onto the top edge of PC board A.



3. Attach two Part 4 and two plates (Part 6) to the left and right sides of PC board A respectively by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 lock nuts. Do not fully tighten the screws at this stage.



4. Mount two Part 5 and two plates (Part 7) to the left and right sides of PC board A respectively by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 lock nuts. Do not fully tighten the screws at this stage.


Front Flip Windshield for Honda Pioneer 520

ZP-YJ-030911-014

SAUTVS®



5. Place two sets of gas spring assemblies (Part 3) at both ends of PC board A, oriented as shown in the picture.



6. Secure two gas spring assemblies (Part 3) and two plates (Part 7) to the left and right sides of PC board A respectively by using four M6×20 hex socket head screws and four M6 lock nuts, as shown in the picture. Do not fully tighten the screws at this stage.

Front Flip Windshield for Honda Pioneer 520

ZP-YJ-030911-014

SAUTVS®

7. Secure PC board B to the A-pillar by using two small straps (Part 2). As picture shown.



9. Install PC board A onto the A-pillar, aligning the lower edge of PC board A with PC board B, as shown in the picture.



8. Fix PC board B to the A-pillar by using four M6×20 hex socket head screws.




10. Secure the internal handle as depicted. Then fix PC board A to the A-pillar with eight M6×20 hex socket head screws. Do not fully tighten the screws.



Front Flip Windshield for Honda Pioneer 520

ZP-YJ-030911-014



SAUTVS[®]



11. Adjust the external pressure plates, then fully tighten all M6 screws on both internal and external sides.




12. Secure the gas springs onto the bracket with two nuts and tighten them. The installation is complete.



Front Flip Windshield for Honda Pioneer 520

ZP-YJ-030911-014

SAUTV5



Note: Please refer to the installation video in the Amazon listing before your installation, or contact the seller for the installation video.

Pare-brise Rabattable Avant pour Honda Pioneer 520

ZP-YJ-030911-014


SAUTV5

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions et vérifiez que toutes les pièces et outils sont présents. Conservez ce manuel d'installation pour référence ultérieure.


Ce *Pare-brise Rabattable Avant* est spécialement conçu pour votre véhicule. Veuillez lire intégralement les instructions avant de débiter. L'installation sera plus facile si le véhicule est propre et exempt de débris.

PRODUIT ET ACCESSOIRES



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Placez la transmission du véhicule en position "PARK". Tournez la clé sur "OFF" et retirez-la du véhicule.
2. Installez le joint en caoutchouc en forme de U (Pièce 1) sur le bord sommital du panneau A.



3. Fixez deux Pièces 4 et deux plaques (Pièce 6) sur les côtés gauche et droit de la plaque A à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×20 et quatre écrous freins M6. Ne serrez pas complètement les vis à ce stade.



4. Installez deux Pièces 5 et deux plaques (Pièce 7) respectivement sur les côtés gauche et droit du panneau A avec quatre vis à tête hexagonale M6×20 et quatre écrous autobloquants M6. Ne serrez pas complètement les vis à ce stade.

Pare-brise Rabattable Avant pour Honda Pioneer 520

ZP-YJ-030911-014

SAUTV5



5. Placez deux ensembles de ressorts à gaz (Pièce 3) aux extrémités de la plaque A, orientés comme indiqué sur l'image.



6. Fixez les deux amortisseurs à gaz (Pièce 3) et deux plaques (Pièce 7) sur les côtés gauche et droit de la plaque A respectivement à l'aide de quatre vis à tête hexagonale M6×20 et quatre écrous autofreinés M6. Comme le montre l'image. Ne serrez pas complètement les vis à ce stade.

Pare-brise Rabattable Avant pour Honda Pioneer 520

ZP-YJ-030911-014

SAUTV5

7. Fixez la plaque B au montant A à l'aide de deux petites sangles (Pièce 2), comme le montre l'image.



9. Installez la plaque A sur le montant A en alignant son bord inférieur avec celui de la plaque B, comme le montre l'image.



8. Attachez la plaque B au montant A avec quatre vis à tête hexagonale M6x20.



10. Fixez la poignée interne comme indiqué. Fixez ensuite la plaque A au montant A avec huit vis M6x20. Ne serrez pas complètement les vis.



Pare-brise Rabattable Avant pour Honda Pioneer 520

ZP-YJ-030911-014


SAUTV5



11. Ajustez les plaques de pression externes, puis serrez fermement toutes les vis M6 des côtés interne et externe.




12. Fixez les ressorts à gaz sur le support avec deux écrous et serrez-les. L'installation est terminée.



Pare-brise Rabattable Avant pour Honda Pioneer 520

ZP-YJ-030911-014

SAUTV5



Remarque: Consultez la vidéo d'installation disponible sur la fiche produit Amazon avant de commencer, ou contactez le vendeur pour obtenir la vidéo.

Parabrisas Abatible Delantero para Honda Pioneer 520

ZP-YJ-030911-014


SAUTV5

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones y verifique que tenga todas las piezas y herramientas. Guarde este manual para referencia futura.


Este *Parabrisas Abatible Delantero* está diseñado exclusivamente para su vehículo. Lea detenidamente las instrucciones antes de iniciar. La instalación será más sencilla si el vehículo está limpio y libre de residuos.

PRODUCTO Y ACCESORIOS



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque la transmisión del vehículo en posición "PARK (estacionamiento)". Gire la llave a la posición "OFF (apagado)" y retírela del vehículo.
2. Coloque la junta de goma en U (Parte 1) en el borde arriba de la placa "A".



3. Fije dos Parte 4 y dos placas (Parte 6) a los lados izquierdo y derecho de la placa A respectivamente, y utilice cuatro tornillos hexagonales M6×20 y cuatro tuercas M6 para fijarlo. No apriete completamente los tornillos en esta etapa.



4. Instale dos Parte 5 y dos placas (Parte 7) a los lados izquierdo y derecho de la placa A respectivamente, y utilice cuatro tornillos hexagonales M6×20 y cuatro tuercas M6 para fijarlos. No apriete completamente los tornillos en esta etapa.

Parabrisas Abatible Delantero para Honda Pioneer 520

ZP-YJ-030911-014

SAUTV5



5. Coloque dos conjuntos de dispositivos de resorte de gas (Parte 3) en ambos extremos de la placa A, orientados como muestra la imagen.



6. Fije los dos dispositivos de resorte de gas (Parte 3) y dos placas (Parte 7) a los lados izquierdo y derecho de la placa A respectivamente, y utilizando cuatro tornillos hexagonales M6×20 y cuatro tuercas M6, como se indica en la imagen. No apriete totalmente.

Parabrisas Abatible Delantero para Honda Pioneer 520

SAUTV5

ZP-YJ-030911-014

7. Sujete la placa B al pilar A utilizando dos correas pequeñas (Parte 2), tal como se muestra en la imagen.



9. Monte la placa A en el pilar A, alineando el borde inferior de la placa A con la placa B, según se muestra en la imagen.



8. Fije la placa B al pilar A con cuatro tornillos hexagonales M6×20.



10. Asegure la manija interna como se muestra. Luego, fije la placa A al pilar A con ocho tornillos hexagonales M6×20. No apriete completamente los tornillos.



Parabrisas Abatible Delantero para Honda Pioneer 520

ZP-YJ-030911-014


SAUTV5



11. Ajuste las placas de presión externas, luego apriete completamente todos los tornillos M6 en los lados interno y externo.




12. Fije los resortes de gas en los supports con dos tuercas y apriételos. La instalación está completa.



Parabrisas Abatible Delantero para Honda Pioneer 520

ZP-YJ-030911-014

SAUTV5



Nota: Por favor consulte el video de instalación en el listado de Amazon antes de realizar la instalación, o contacte al vendedor para obtener el video de instalación.